

## Návod na použití datového kabelu CC-USB-RS485-150U EPsolar:

1. Nejprve si ověřte, že máte správný datový kabel CC-USB-RS485-150U EPsolar a že je kompatibilní s vaším zařízením. Zkontrolujte také, zda je váš počítač nebo zařízení vybaveno USB portem.
2. Připojte konektor USB kabelu CC-USB-RS485-150U do volného USB portu na vašem počítači nebo zařízení.
3. Na druhém konci kabelu se nachází konektor RS485, který bude připojen k zařízení od EPsolar. Ujistěte se, že máte správně identifikován RS485 konektor.
4. Najděte RS485 konektor na vašem zařízení od EPsolar, které potřebuje být připojeno k počítači nebo zařízení pomocí datového kabelu. Může se jednat o regulátor nebo jiné zařízení od EPsolar s RS485 rozhraním.
5. Připojte konektor RS485 datového kabelu CC-USB-RS485-150U do RS485 konektoru na vašem zařízení od EPsolar. Ujistěte se, že jsou konektory pevně spojené.
6. Po připojení datového kabelu můžete spustit příslušný software nebo aplikaci poskytovanou EPsolar pro komunikaci s regulátorem nebo jiným zařízením.
7. V aplikaci nebo softwaru vyberte správné komunikační rozhraní, kterým je RS485, a vyberte příslušný port, který je připojený k datovému kabelu CC-USB-RS485-150U.
8. Po správném nastavení komunikačního rozhraní a portu byste měli být schopni komunikovat s vaším regulátorem nebo zařízením od EPsolar pomocí datového kabelu CC-USB-RS485-150U.

Poznámka: Ujistěte se, že máte nainstalovány příslušné ovladače nebo software poskytované EPsolar pro správnou funkci datového kabelu CC-USB-RS485-150U. Před použitím se seznamte s uživatelskou příručkou a pokyny od výrobce.

## **Dovozce:**

Neosolar, spol. s r.o.  
Pávovská 5456/27a  
586 01 Jihlava  
Česká republika  
Tel.: +420 567 313 652  
E-mail: info@neosolar.cz



## **Výrobce:**

HUIZHOU EPEVER TECHNOLOGY CO., LTD.  
No.103, Dongxing Rd, Chenjiang Street  
Zhongkai High-tech Zone  
Huizhou  
Čína  
Tel:+86-752-3889706