

Doporučení k instalaci setu Sunways:

1. Po zapojení střídače jej připojte k Wifi a zaregistrujte na Cloudu Sunways portal.
2. Připojte baterii zvolte typ a nabijte na 100% SOC pomocí ekonomického režimu.

Parametry sítě Ovládání výkonu Parametry ochran Parametry funkce **Parametry baterie**

Model Baterie: STE_BS

SOC na-síti ochrana - spínač:

DOD na-síti:

SOC ochrana mimo-sít:

DOD mimo-sít:

Vyloučení odpovědnosti >

Sunways portal > Správa > Správa elektráren > Údržba zařízení > Ovládat > Parametry funkce
Ekonomický režim > Sada > Nastavení nabíjení.

Parametry sítě Ovládání výkonu Parametry ochran **Parametry funkce** Parametry baterie

Nastavení zapnutí/vypnutí:

Zapnutí Sada Vypnutí Sada Restartovat Sada

Nastavení režimu provozu hybridního střídače:

Hlavní režim Sada Ekonomický režim Již nastaveno Režim UPS Sada

Režim Mimo-sít Sada Vázaný režim Sada

Skupina dobíjení a vybíjení baterie:

Sada

3. Kontaktujte podporu Sunways a zažádejte o vzdálenou aktualizaci celého zařízení. Zmiňte sériové číslo střídače a žádost aktualizace střídače i připojené baterie.
<https://www.sunways-tech.com/contact>
4. Po obdržení zprávy úspěšné aktualizace přepněte střídač do Hlavního režimu.