Nastavení jednorázového nabití baterie z distribuční sítě u měniče Goodwe GW 15-20K-ET

Pomocí mobilní aplikace Sems portal

GOODWE	Čeština 🔻	SEMS
R E-mail	\otimes \vee	
Zadejte své heslo	0	
Nezapomeňte na	Zapomněli jste heslo?	
<u>Demo</u>		
Přihlášení		
Registrace	Konfigurace	





Změny v nastavení provádějte pouze v souladu s tímto návodem, ostatní změny mohou ovlivnit správnou funkci zařízení !

Nastavení jednorázového nabití baterie u měniče Goodwe GW 15-20K-ET







Nastavení jednorázového nabití baterie z distribuční sítě u měniče Goodwe GW 15-20K-ET







4/8

<u>Nastavení jednorázového nabití baterie z distribuční sítě u měniče Goodwe GW 15-20K-ET</u>

23:06 ⊻ ⊻ ७ 🕅	16. Zvolte položku Uložit	23:06 🗹 🗹 🔞 🕅	₩ ♥ ⊿ ⁴⁰ ⊿ €	
Zrušit Pokročilé nastavení	Uložit	Zrušit Pokročilé nastavení	Uložit	
2 Režim zálohování	•	🖞 Režim zálohování	٢	
🙈 Ekonomický model	•	😂 Ekonomický model	•	
Režim baterie1 Nabit Napájeni: 50 % 00:01-23:55 Ieden	SOC: 100 %	Režim baterie1 Nabit Napójeni: 50 % 00:01-23:55 Ieden	× SOC: 100 %	
úterý Přidejte až [DATA]BatteryNumber[/DATA časových skupin	+ Přidat	utery Přídejte až [DATA]BatteryNumber[/DATA časových skupin	+ Přídat	
C Chytré nabíjení	•	C Chytré nabíjení	٢	
			17	
Bezpecnost Baterie Režm	ette Ostatrii	Bezpectrost	Na základní přehled se vrá zvolením šipky zpět na vaš mobilním telefonu (2x)	íte em
Э.		10.		

Nastavení jednorázového nabití baterie u měniče Goodwe GW 10K-ET plus

Nyní se baterie nabíjí zvoleným výkonem z distribuční sítě, až baterie dosáhne požadované kapacity nebo 100%, bude nutné režim nabíjení zase vypnout.

Pokud ponecháte stávající nastavení, v nastavený den a čas dojde k opakovanému nabití baterie z distribuční sítě.

Berte na vědomí, že v aplikaci Sems portál nejsou zobrazeny aktuální data, ale pouze tzv. screenshoty, které jsou obnovovány každé cca 3 minuty, z tohoto důvodu bude nabíjení baterie viditelné až po cca 5 minutách po nastavení.

Nastavení jednorázového nabití baterie u měniče Goodwe GW 15-20K-ET

Vypnutí nabíjení









7/8

Nastavení jednorázového nabití baterie z distribuční sítě u měniče Goodwe GW 15-20K-ET

Vypnutí nabíjení



